


TWR	135.425
GND	121.8



SIERRA ARR für alle ACFT; DEP nur für HEL
ARR for all ACFT; DEP only for HEL

Kreuzen der IFR Anflugachse nur mit Bewilligung
Do not cross IFR APCH axis without permission



Platzrunden / AD circuits:
Einziehfahrwerk ACFT **2600**
Retractable LDG gear ACFT

ACFT mit festem Fahrwerk **2300**
Fixed landing gear ACFT



Kreuzen der Pistenachse nur mit Bewilligung
Do not cross the RWY axis without permission

